で ioSafe

ioSafe 218 Benutzerhandbuch

Powered by Synology DSM

Seite bleibt leer

Haben Sie Ihr 218 mit vorinstallierten Festplatten gekauft?

Gehen Sie zu "Ersteinrichtung von Disk Station Manager" auf Seite 13.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Bevor Sie beginnen	.5
Lieferumfang	5
ioSafe 218 auf einen Blick	6
Sicherheitshinweise	7
Installation der Festplatten (nur für Diskless-Version)	.8
Werkzeug und Zubehör für die Installation von Laufwerken	8
Installation von Laufwerken	9
Verbinden des ioSafe 218 mit dem Netzwerk	12
Installation des Disk Station Managers1	3
Verbinden des ioSafe mit Hilfe des Web Assistant	13
Anhang A: Technische Spezifikationen1	5
Anhang B: LED-Anzeigen-Tabelle1	6
	U

Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf des ioSafe 218 mit Synology DSM. Das ioSafe 218, basierend auf dem DS218 Mainboard von Synology, ist eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihre privaten Cloud-Daten vor Verlusten durch Naturkatastrophen wie Brände und Überschwemmungen zu schützen. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie dieses Gerät sowohl während des normalen Betriebs als auch während eines Katastrophenfalls zu bedienen ist.

Wichtige Notiz: Das ioSafe 218 basiert auf der Synology DS218 Hauptplatine und dem Synology DSM Betriebssystem. Bestimmte Konfigurationseinstellungen können Sie dazu auffordern "Synology DS218", "DS218" oder "Synology" zu wählen.

Bevor Sie beginnen

Prüfen Sie vor der Einrichtung des ioSafe 218 den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass Sie die nachstehend aufgeführten Teile erhalten haben. Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um sich vor Verletzungen und das ioSafe 218 vor Beschädigungen zu schützen.

Lieferumfang



ioSafe 218 auf einen Blick





Nr.	Bauteil	Lage	Beschreibung	
			Der Netzschalter dient zum Ein- und Ausschalten des ioSafe 218.	
1)	Netzschalter	Vorderseite	Drücken Sie den Netzschalter und lassen Sie ihn los, um das 218 einzuschalten. Die LEDs beginnen zu blinken. Das System ist bereit, wenn Sie einen Signalton hören.	
			Halten Sie die Netztaste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Netz-LED zu blinken beginnt, um das ioSafe 218 auszuschalten.	
2)	Kopiertaste	Vorderseite	Die Kopiertaste leuchtet auf, wenn Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite anschließen. Drücken Sie die Kopiertaste, um Daten von angeschlossenen USB-Geräten auf die internen Laufwerke des ioSafe 218 zu kopieren.	
3)	USB 2.0 Anschluss	Vorderseite	USB-Anschlüsse zum Anschluss weiterer externer Festplatten, USB-Drucker od anderer USB-Geräte.	
4)	LED-Anzeige	Vorderseite	Die LED-Anzeige dient zur Anzeige des Status der internen Festplatten und des Systems. Weitere Informationen finden Sie unter "LED-Anzeigen-Tabelle" auf Seite 30.	
5)	RESET-Taste	Rückseite	 Zum Wiederherstellen von IP, DNS und Passwörtern für das Admin-Konto auf den Standardwert. Zur Neuinstallation des ioSafe 218. 	
6)	Stromanschluss	Rückseite	Schließen Sie das Netzteil an diesen Anschluss an.	
7)	USB 3.0 Anschlüsse	Rückseite	USB-Anschlüsse zum Anschluss weiterer externer Festplatten, USB-Drucker oder anderer USB-Geräte.	
8)	LAN-Anschluss	Rückseite	An dem LAN-Anschluss verbinden Sie das Netzwerkkabel (RJ-45) mit dem ioSafe 218.	
9)	Lüfter	Rückseite	Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr, um die Kühlung nicht zu blockieren. Bei einer Störung des Lüfters ertönt ein Signalton.	

Sicherheitshinweise

	Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, um für eine optimierte Kühlung während des Betriebs zu sorgen. Die internen Festplatten sind nur vor Datenverlust während eines Hochtemperatur-Ereignisses geschützt (840°C für 30 Minuten gemäß ASTM E-119), wenn die Frontabdeckung des Geräts richtig installiert ist. Bitte kontaktieren Sie ioSafe (http://iosafe.com) im Fall eines Daten-Recovery-Ereignisses.				
	Stellen Sie das Gerät während des Normalbetriebs nicht in die Nähe von Flüssigkeiten. Während einer Überschwemmung (3 m tief, vollständig untergetaucht, 3 Tage lang) sind die internen Festplatten vor Datenverlust geschützt. Die wasserdichte Festplattenabdeckung muss abschließend mit dem Festplatten-Gehäuse verbunden werden. Bitte kontaktieren Sie ioSafe (http://iosafe.com) im Fall eines Daten-Recovery-Ereignisses.				
	Vor der Reinigung müssen Sie das Gerät ordnungsgemäß ausschalten, indem Sie den Netzschalter an der Vorderseite gedrückt halten und dann den Netzstecker ziehen. Wischen Sie das Gerät mit feuchten Tüchern ab. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Aerosol-Sprays, welche die Oberfläche angreifen können.				
	Das Netzkabel muss an die richtige Netzspannung angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung stabil ist.				
	Um das Gerät vollständig stromfrei zu machen, müssen alle Netzkabel von der Stromquelle getrennt werden.				
ATTENTION OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES	Beachten Sie während des gesamten Installationsprozesses die Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatische Entladungen (ESD), um mögliche ESD-Schäden am Gerät zu vermeiden. Tragen Sie ein zugelassenes ESD-Armband, das geerdet ist, wenn Sie ein ESD-empfindliches Gerät handhaben.				
RISK OF EXPLOSION	WARNUNG: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.				
X	Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.				

Installation der Festplatten (nur für Diskless-Version)

Dieser Abschnitt zeigt, wie man Festplatten in einem ioSafe 218 installiert.

Haben Sie Ihr 218 mit vorinstallierten Festplatten gekauft?

Gehen Sie zu "Ersteinrichtung von Disk Station Manager" auf Seite 13.

Werkzeug und Zubehör für die Installation von Laufwerken

Benötigtes Werkzeug:

- Ein Kreuzschlitzschraubendreher
- 3 mm Sechskantschlüssel (Im Lieferumfang enthalten.)
- Mindestens eine 3.5" SATA Festplatte

(Besuchen Sie www.iosafe.com für eine Liste kompatibler Laufwerksmodelle.)

Hinweis: Für ein RAID-Set wird empfohlen, dass alle installierten Laufwerke die gleiche Größe haben, um die Festplattenkapazität optimal zu nutzen.

Warnung: Wenn Sie eine Festplatte installieren, die Daten enthält, formatiert das 218 die Festplatte und löscht alle Daten. Sichern Sie die auf dem Laufwerk vorhandenen Daten vor der Installation.

Installation von Laufwerken

1 Entfernen Sie die Abdeckung an der Vorderseite mit dem mitgelieferten 3 mm Sechskantschlüssel. Alle Sechskantschrauben im ioSafe 218 sind so konzipiert, dass sie aufgefangen werden, um versehentlichen Verlust zu vermeiden.



2 Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung mit dem 3 mm Sechskantschlüssel.



3 Entfernen Sie beide Festplatteneinschübe mit dem beiliegenden 3 mm Sechskantschlüssel.



4 Setzen Sie eine kompatible Festplatte in den Festplatteneinschub ein und befestigen Sie die Festplatte mit den Schrauben (4x) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. (Besuchen Sie www.iosafe.com für eine Liste kompatibler Laufwerksmodelle.)



5 Setzen Sie den Festplatteneinschub mit der Festplatte in den leeren Festplattenschacht ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben mit dem 3 mm Sechskantschlüssel fest.
 Hinweis: Die Festplatten können nur in eine Richtung eingesetzt werden.



Hinweis: Wenn ein Austausch des Laufwerks erforderlich ist, beachten Sie, dass Laufwerk #2 auf der linken Seite und Laufwerk #1 auf der rechten Seite ist.



6 Befestigen Sie die wasserdichte Abdeckung und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten 3 mm Sechskantschlüssel fest an.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Schraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest anziehen. Der Sechskantschlüssel ist so konstruiert, dass er sich leicht biegt, wenn die Schraube ausreichen fest angezogen ist und die wasserdichte Dichtung richtig zusammengedrückt ist. Vermeiden Sie es, andere Werkzeuge als den mitgelieferten Sechskantschlüssel zu verwenden, da Sie die Schraube unter Spannung setzen oder abbrechen können.



7 Bringen Sie die Abdeckung des Gehäuses wieder an, um die Installation abzuschließen und das Gerät vor Feuer zu schützen. Bewahren Sie den Sechskantschlüssel zur weiteren Nutzung in der Nähe des ioSafe auf.



Verbinden des ioSafe 218 mit dem Netzwerk

- 1 Verwenden Sie das LAN-Kabel, um das ioSafe 218 an Ihren Switch, Router oder Hub anzuschließen.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss des ioSafe 218 an. Schließen Sie das Netzkabel am Netzteil an. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Stecken Sie den Kabelhalter aus Kunststoff in den Steckplatz, um das Netzkabel festzuhalten.
- 3 Drücken und halten Sie den Netzschalter, um das ioSafe einzuschalten.



Das ioSafe 218 ist jetzt online und für Netzwerkcomputer sichtbar.

Installation des Disk Station Managers

Installieren Sie nach der Hardware-Installation Synologys DiskStation Manager (DSM). Der Synology DiskStation Manager (DSM) ist ein browserbasiertes Betriebssystem, das Hilfsmittel für den Zugriff und die Verwaltung Ihres ioSafe bereitstellt. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie sich bei dem Synology DSM anmelden und alle Funktionen Ihres ioSafe nutzen. Um zu beginnen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Hinweis: Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass das 218 mit dem Netzwerkkabel an Ihren Router/Switch angeschlossen ist, das Netzkabel eingesteckt und das 218 eingeschaltet ist.

Verbinden des ioSafe mit Hilfe des Web Assistant

Ihr ioSafe ist mit einem integrierten Tool namens Web Assistant ausgestattet, mit dem Sie die neueste Version des DSM aus dem Internet herunterladen und auf Ihrem ioSafe installieren können. Bevor Sie DSM mit dem Web Assistant installieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Ihr Computer und Ihr ioSafe müssen mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sein.
- Um die neueste Version von DSM herunterladen zu können, muss während der Installation eine Internetverbindung vorhanden sein.

Folgen Sie jetzt den nachstehenden Schritten:

- 1 Schalten Sie das ioSafe ein.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk wie das ioSafe verbunden ist.
- 3 Geben Sie eine der folgenden Web-Adressen in die Adresszeile Ihres Browsers ein:
 - a) find.synology.com
 - b) Diskstation:5000

Hinweis: Der Web Assistant ist für die Webbrowser Chrome und Firefox optimiert.

4 Der Web Assistant wird in Ihrem Browser gestartet. Das Programm sucht das ioSafe 218 im lokalen Netzwerk. Der Status Ihres ioSafe sollte als Nicht installiert (Not Installed) angezeigt werden.

Web Assistant Helping You to Connect	Syno logy
Disk	Station
	Synology
C	onnect
Model: IP address: MAC address:	
Status:	

5 Klicken Sie auf Verbinden (Connect) um den Installationsvorgang zu starten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.

Hinweis:

- 1. ioSafe verwendet eine unveränderte Version des DSM von Synology. Die Software-Schnittstelle bezieht sich manchmal auf das Synology Produkt, auf dem das ioSafe basiert: Synology DS218.
- 2. Empfohlene Browser: Chrome, Firefox.
- 3. Ihr Computer und Ihr ioSafe 218 müssen mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sein.
- 4. Während der DSM-Installation mit Web Assistant muss eine Internetverbindung vorhanden sein.
 - 6 Ein Webbrowser sollte sich öffnen und den 218 Login-Bildschirm anzeigen. Geben Sie den Standard-Login (admin) und -Passwort (das Feld bleibt leer) ein.

ioSafe	
admin 🔺	
6	+
Remember me	

user name: admin password: _____

Anhang



Technische Spezifikationen

Eigenschaften	ioSafe 218			
Schutz vor Feuer	Schützt Daten vor Temperaturen bis zu 840 °C für die Dauer von 30 Minuten (gemäß ASTM E119).			
Schutz vor Wasser	Schützt Daten vor Überflutungen in bis zu 3 Metern für 72 Stunden.			
Interne HDD	3.5" / 2.5" SATA III / SATA II x 2			
Max. Kapazität	24 TB (2 x 12 TB Festplatten)			
Hot Swappable HDD	Ja			
Externe HDD-Schnittstelle	·USB 3.0 x 2			
	·USB 2.0 x 1			
LAN-Anschluss	1 Gigabit (RJ-45) x 1			
USB Copy	Ja			
Größe (HxBxT)	231 mm x 150 mm x 305 mm (9.1" x 5.9" x 12.0")			
Gewicht	14 kg (31 lbs)			
Unterstützte Betriebssysteme	·Windows XP und höher ·Mac OS X 10.7 und höher			
	·Ubuntu 12 und höher			
Max. Benutzerkonten	2048			
Max. Gruppenkonten	256			
Max. gemeinsame Ordner	256			
Max. gleichzeitige Verbindungen	128			
Max. unterstützte IP- Kameras	8			
Dateisysteme	·EXT 4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (nur externe Laufwerke)			
Unterstützte RAID-Typen	·Basic ·JBOD ·RAID 0 ·RAID 1 ·Synology Hybrid RAID (1-Datenträger-Fehlertoleranz)			
Behördliche Zertifizierungen	·FCC Class B ·CE Class B ·BSMI Class B			
Ruhezustand der Festplatte	Ja			
Geplantes Ein-/Ausschalten	Ja			
Wake on LAN/WAN	Ja			
	·English ·Deutsch ·Français ·Italiano ·Español ·Dansk ·Norsk ·Svensk			
Sprachlokalisierung	·Nederlands ·Русский ·Polski ·Magyar ·Português do Brasil ·Português Europeu			
	·Türkçe ·Český ·日本語·한국어·繁體中文·简体中文			
	Netzspannung: 100V bis 240V AC			
	·Frequenz: 50/60Hz			
Stromversorgung und	·Betriebstemperatur: 5 bis 35°C (40 bis 95°F)			
Betriebsumgebung	·Lagertemperatur: -20 bis 60°C (-5 bis 140°F)			
	·Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% RH			
	·Maximale Betriebshöhe: 2000 m (6500 feet)			

LED-Anzeigen-Tabelle



LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
		Konstant	Laufwerk im Normalbetrieb
	Grün	Langsamer Ein-/Aus- schaltzyklus	Ruhezustand der Festplatte (Alle anderen LED-Anzeigen sind ausgeschaltet.)
STATUS		Blinkt	Laufwerk fehlerhaft/abgestürzt
	Orange		Kein Laufwerk vorhanden
			DSM nicht installiert
	Grün	Konstant	Netzwerk verbunden
LAN		Blinkt	Netzwerk aktiv
	Aus		Kein Netzwerk
	Grün	Konstant	Festplatte ist betriebsbereit und im Leerlauf
		Blinkt	Auf Laufwerk wird zugegriffen
DISK 1-2	Orange	Konstant	Laufwerksfehler/Port deaktiviert
		Aus	Kein internes Laufwerk
	Grün	Konstant	Gerät erkannt
Сору		Blinkt	Daten werden kopiert
	Aus		Kein Gerät angeschlossen
		Konstant	Eingeschaltet
Power	Blau	Blinkt	Hochfahren/Herunterfahren
		Aus	Ausgeschaltet